


Disposizione in pianta della porta scorrevole interno muro ad anta singola TeL Design 8

Misure in cm

SEZIONE E MISURE DELLO SCORRIMENTO

TeL-SN (Senza Nottolino)




BACCHETTE ORIZZONTALI E VERTICALI

Il nostro modello TeL Design 8 non ha bacchette orizzontali o verticali.

Misure in mm

SEZIONE E MISURE DELLO SCORRIMENTO

TeL-CN (Con Nottolino)



BACCHETTE ORIZZONTALI E VERTICALI


Il nostro modello TeL Design 8 non ha bacchette orizzontali o verticali.

Misure in mm

COME ORDINARE SU DOORFINESSE

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa al processo di acquisto dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME ACQUISTARE



(inquadra il codice per vedere la pagina)

TEMPI DI CONSEGNA

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa ai tempi di consegna dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE I TEMPI DI CONSEGNA



(inquadra il codice per vedere la pagina)

TRASPORTO E SCARICO MERCI

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa allo scarico dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LO SCARICO DEI PRODOTTI



(inquadra il codice per vedere la pagina)

GARANZIA E POLITICA DI RESTITUZIONE

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa alla garanzia dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LA POLITICA DI RESO




(inquadra il codice per vedere la pagina)

COME SI VALUTA LA QUALITÀ DEL VETRO

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa alla qualità del vetro dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LA QUALITÀ DEL VETRO



(inquadra il codice per vedere la pagina)

IL NOSTRO SHOWROOM

Via Roma 234, 59100, Prato - Prenota il tuo appuntamento: info@doorfinesse.com / +39 0574 630094

